

# BRAILLEX<sup>®</sup> Trio

L'afficheur Braille multifonctions



## **BRAILLEX Trio – L’afficheur Braille multifonctions**

Le BRAILLEX Trio est un terminal Braille multifonctions. Il dispose à la fois des propriétés d’une barrette Braille de 40 cellules, d’un clavier Braille pour des utilisations avec des périphériques (PC, PDA et téléphones mobiles standards dotés d’un lecteur d’écran approprié), ainsi que d’un bloc-notes basic. Toutes ces qualités sont réunies dans un seul appareil ergonomique à la fois compact et transportable.

### **Le confort lorsque l’on travaille n’est plus un luxe !**

Travailler confortablement permet de se prémunir contre les symptômes de fatigue. Eviter les mouvements inutiles accroît l’efficacité.

- La **forme plate** du BRAILLEX Trio permet d’être confortablement assis même lorsque votre appareil est sur le bureau.
- Le **clavier Braille ergonomique** est idéalement positionné au-dessus de la barrette Braille. La touche espace et les touches de fonctions sont situées devant les cellules Braille. La distance entre le clavier Braille et la barrette est réduite (seulement 3,5 cm).

Habituellement, le clavier est soit devant, soit derrière la barrette Braille. Dans le premier cas, la main doit adopter une position peu confortable pour lire ; dans l’autre, votre main effectue de nombreux déplacements entre le clavier et la barrette.

- Le BRAILLEX Trio, comme tous les terminaux Braille Papenmeier, est **équipé d’une monocommande** (brevetée) situé sur le devant de l’appareil, le long de la barrette Braille.

Elle s’utilise comme un joystick avec le pouce de la main avec laquelle vous lisez. Cela vous permet de naviguer sur l’écran sans ôter vos mains de la barrette Braille. Vous pouvez émuler des touches PC comme les flèches ou Tab pour naviguer à l’intérieur d’une boîte de dialogue si vous activez le mode interactif.

Traditionnellement, la barrette Braille dispose d’un nombre important de fonctions sur la partie frontale de part et d’autre de la barrette. Dans tous les cas, il vous faut enlever vos mains de la position lecture pour interagir avec l’ordinateur. Grâce à la monocommande, vous pouvez exécuter de nombreuses actions, quel que soit le positionnement de vos mains sur la barrette. Vous effectuez moins de mouvements de mains, et gagnez en confort, vitesse et efficacité.

- La nouvelle formule **« sans couture »** du terminal Braille est conçue pour un plus grand confort de lecture : vos doigts glissent comme sur du papier sur la barrette légèrement incurvée ; ce qui est parfaitement adapté à la forme du bout de vos doigts.

### **Profitez de la liberté qu’offre une connexion sans fil !**

Grâce à l’interface **Bluetooth®**, le BRAILLEX Trio est indépendant de tout câble de connexion. Le BRAILLEX Trio peut communiquer avec d’autres appareils équipés de Bluetooth® dans un périmètre de 10 mètres.

Avec le BRAILLEX Trio, vous ne vous préoccupez plus de l’emplacement dans lequel se trouve l’ordinateur avec lequel vous souhaitez communiquer. Dans une salle de classe ou de conférence, vous êtes face à vos interlocuteurs sans le PC entre eux et vous. Dans une situation plus privée, vous pouvez vous asseoir sur votre transat pendant l’été alors que l’ordinateur est à l’intérieur de la maison tout en conservant un accès complet à vos données. Le **clavier Braille intégré** et l’interface Bluetooth® vous autorise une ergonomie de travail optimale.

Vous l’utilisez non seulement le BRAILLEX Trio avec un PC, mais aussi avec des PDA standards et des téléphones mobiles équipés d’un programme de lecture d’écran approprié.

### **BRAILLEX Trio est facile à utiliser !**

Nous avons déjà évoqué la manière intuitive et confortable de navigation avec la monocommande du Braillex Trio. La nouveauté lorsque vous utilisez un PC avec Braillex Trio est de réunir en une seule interface d’utilisation toutes les barres des menus qui apparaissent à la fois à l’écran et en Braille en appuyant sur un des commutateurs à gauche ou à droite de la barrette Braille. La plupart des raccourcis à exécuter à la main appartiennent au passé.

### **BRAILLEX Trio réunit à lui seul des talents variés !**

Même si votre ordinateur n’est pas à proximité, vous pouvez utiliser BRAILLEX Trio comme un **bloc-notes**. Avec une autonomie de 20 heures (10 heures lors d’une utilisation Bluetooth) et une mémoire « texte » équivalente à 4000 pages Braille, vous notez vos idées où vous voulez ou lisez un livre dans le train par exemple.

Les fonctions internes du BRAILLEX Trio comprennent aussi une calculatrice et une horloge.

Un programme de communication vous permet de transférer des données du BRAILLEX Trio au PC et vice versa. Le transfert effectue la traduction dans les deux sens si nécessaire.

### **Bénéficiez de plus de 30 ans d’expérience dans les afficheurs Braille !**

Depuis 1975, année où Papenmeier a présenté le BRAILLEX - premier appareil électronique dans le monde utilisant l’affichage Braille - l’accès à la technologie a joué un rôle important au sein de notre société. BRAILLEX Trio est le tout nouveau résultat de nos recherches.

#### **Spécifications techniques**

- 40 caractères Braille avec routine curseur intégrée
- Navigation via la Monocommande
- Clavier Braille ergonomique doté de 8 touches Braille, 2 touches espace et 2 touches de fonction supplémentaires
- Mémoire flash de 4 MB
- Connexion via port USB et Bluetooth
- Fonctions bloc-notes comprenant un éditeur, une calculatrice et une horloge
- Programme de transfert des données à partir ou à destination du PC
- Alimentation via port USB ou 4 piles AA rechargeables
- Chargeur externe
- Dimensions : 335 x 125 x 26 mm ; Poids : 1100 g
- Sac de transport muni d’une bandoulière

# **PAPENMEIER**

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Département Réha · Talweg 2 · 58239 Schwerte, Allemagne  
Tél: +49-2304-9460 · Fax: +49-2304-946246 · info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de