

BRAILLEX[®] EL 66s

De uitgekende tussenmaat van de brailleleesregel



PAPENMEIER
Technology for the blind

BRAILLEX® EL — De Efficiency Line

De nieuwste serie brailleleesregels van Papenmeier biedt optimale ergonomie voor de braillelezers. Ze zijn uitgerust met de Intelligente Navigatie Balk. Dit is één lange toets die zich aan de voorzijde van de leesregel bevindt en wel over de volle breedte. De BRAILLEX Efficiency Line biedt een ruime keuze in verschillende typen leesregels om te kunnen voldoen aan uw individuele en specifieke wensen.

De traditionele brailleleesregels hebben een aantal aan de voorkant, links of rechts geplaatste functie toetsen. Sommige gebruiken het numerieke toetsenbord om de leesregel te besturen. In alle gevallen dient u uw handen van de brailleleesregel af te halen als u over het scherm wilt navigeren of de computer wilt bedienen.

Met de Navigatie Balk kunt u tijdens het lezen commando's geven vanaf elke plaats op de leesregel. Dit betekent minder zoeken met uw handen, meer comfort en hogere verwerkingssnelheid. Dat is dan ook de reden dat wij onze nieuwe productlijn de "BRAILLEX Efficiency Line" hebben genoemd.

BRAILLEX EL 66s: De uitgekiende tussenmaat van de brailleleesregel.

Dankzij de USB "plug & play" en "hot swap" mogelijkheden kunt u eenvoudig de brailleleesregel op uw computer aansluiten.

De BRAILLEX EL 66s is voorzien van 66 braillecellen. Deze tussenmaat leesregel maakt het ook mogelijk om de proportioneel gespatieerde regels van een Windows document te lezen. Zelfs heel lange regels bestaan zelden uit meer dan 130 tekens.

Papenmeier specialist in vernieuwingen

Al meer dan 30 jaar ontwerpt en fabriceert Papenmeier leesregels op het een hoog technologische niveau ten behoeve van visueel gehandicapten.

Vele keren werd Papenmeier onderscheiden met een prijs als erkenning voor haar betrokkenheid bij de verbetering van communicatieve en educatieve mogelijkheden voor de blinden en de slechtzienden. De BRAILLEX leesregels van Papenmeier worden wereldwijd geleverd naar meer dan 30 landen.

Technische specificaties:

- 66 Braille cellen met geïntegreerde cursor routing keys
- Aansluiting met computer via seriële poort of USB poort
- Netvoeding 100 - 240 VAC / geen netspanning nodig bij USB-aansluiting
- Werkt met alle bekende screenreader programma's
- Compleet uitgerust met verbindingkabels
- Afmeting: 470 x 277 x 22 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- ISO 9001 gecertificeerd

PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Reha Division · Talweg 2 · 58239 Schwerte, Germany
Phone: +49-2304-946 0 · Fax: +49-2304-946 246 · info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de