

INDEX Basic III D

Gut gepunktet – stark beeindruckt



PAPENMEIER

Hochwertige Punktschrift auf Endlos-Faltpapier

INDEX Basic III D für einseitigen und doppelseitigen Brailledruck

Einseitiger Brailledruck eignet sich besonders gut zum Erlernen der Brailleschrift. Doppelseitiger Druck spart nicht nur die Hälfte des Papiers ein, sondern auch die Folgekosten wie u. a. beim Binden, Versand, Aufbewahren.

INDEX Basic III D kann Grafik und doppelseitigen Text in einem Ablauf drucken, denn der Drucker sorgt dafür, dass Grafik und Text sich mit ihren unterschiedlichen Rastern nicht stören.

INDEX Basic III D überzeugt durch leichte Bedienung.

Die Einstellungen am Brailledrucker können über die mit Blindenschrift markierten Tasten oder über ein im Lieferumfang enthaltenes Windows-Programm vorgenommen werden. Der Drucker verfügt über eine interne Sprachausgabe, die den Benutzer bei der Einstellung und beim Drucken unterstützt. Durch das mitgelieferte Programm Winbraille können Sie direkt in Blinden-Voll- oder Kurzschrift aus den Windowsprogrammen drucken, zum Beispiel Winword oder Excel.

Druckgeschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeit des INDEX Basic III D beträgt 340 Seiten pro Stunde.

Professioneller Druck in höchster Qualität

Die Qualität der Punktschrift zählt weltweit zu den Besten. Dreizehn extrem gehärtete Embosserstifte prägen runde Punkte in gehärtete Gegenlager aus Stahl. Sie garantieren gute Lesbarkeit und lange Haltbarkeit der Schrift.

Punktabstand nach Braille-Norm

Die Punkthöhe liegt bei 0,45 mm; der Punktdurchmesser am Blatt bei 1,6 mm. Beim Standard-Punktabstand von 2,5 mm ergibt eine volle Zeile max. 42 Zeichen. Der Punktabstand kann von 2,5 mm (Standardgröße) auf 2,2 mm (japanischer Standard) variiert werden. Für die Grafikauflösung sind Punktabstände wählbar mit 2,5 mm, 2 mm und 1,6 mm.

Tastbare Punktgrafiken

Sie können tastbare Punktgrafiken aus den gängigen Grafikprogrammen und der zum Lieferumfang gehörenden Software Winbraille produzieren.

Ideal als Arbeitsplatz-Drucker

Günstige Abmessungen und geringes Gewicht machen den INDEX Basic III D zum idealen Arbeitsplatzdrucker. Die Arbeitsgeräusche lassen sich durch eine Schalldämm-Box reduzieren.

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Technische Daten

- Schnittstellen: parallel, seriell, USB, Netzwerk (IP)
- Betriebsspannung: 110-115 V, 220-240 V
- Leistung:
Stand-by-Betrieb: 5-25 W,
Max. Leistung: 150 W

Abmessungen und Gewicht

- 520 mm (B) x 250 mm (T) x 120 mm (H)
- Gewicht: 9,3 kg

Geeignetes Papier

- Maximale Blattbreite: 330 mm
- Maximale Papierlänge: 500 mm
- Papierstärke: 120-200 g/qm
- Papierart: Endlos-Faltpapier mit Traktor-Führungslöchern

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304-946-118



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 01 08 R3755.039