

Plextalk Pocket

Der junge Daisy-Player
für unterwegs

399,- €
(inkl. 19 % MwSt.)



PAPENMEIER

Plextalk Pocket – der Daisy-Player für Schule, Studium und Freizeit

Spielen Sie nicht länger einfach nur Daisy-Hörbücher ab!

Der Plextalk Pocket ist mehr als ein gewöhnlicher Daisy-Player. Speichern Sie Daten, z. B. Ihre Aufnahmen, auf eine SD-Karte. Die Aufnahmekapazität reicht bis zu 90 Stunden.

Ihre mobile Bibliothek

Mit Ihrem Plextalk Pocket können Sie alle modernen Dateiformate verarbeiten. Die eingebaute Sprachausgabe ermöglicht es Ihnen, sich Texte im TXT- oder HTML-Format vorlesen zu lassen.

Kopieren Sie Ihre Lieblings-Daisy-Hörbücher oder MP3-Dateien auf die SD-Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher, z. B. einen USB-Stick. Flash-Speicher eignen sich hervorragend als Ergänzung für Festplatten in portablen Geräten. Daher können Sie die Daten auf Ihrem Plextalk Pocket auch ohne das Anschließen an einen PC bearbeiten (sichern, kopieren, löschen).

Nützliche Diktierfunktion

Sie möchten eine Anmerkung zum gerade gehörten Daisybuch machen oder schnell eine kurze Information aufsprechen? Kein Problem! Sprachnotizen mit dem eingebauten oder einem externen Mikrofon erlauben sogar das Aufnehmen in lauter Umgebung oder im Flüsterton.

Komfortable Bedienung

Die kontrastreichen und deutlich fühlbaren Tasten reagieren schnell auf Betätigungen. Blättern Sie ohne Verzögerung in Fach-, Schul- oder Kochbüchern sowie Zeitschriften.

Ein direktes Anspringen des gewünschten Kapitels oder einzelner Seiten ist über die Zifferneingabe möglich.

Das Leichtgewicht im Taschenformat

Der handliche Plextalk Pocket ist gerade so groß wie Ihre Handfläche, wiegt nur 110 Gramm und passt in Ihre Jackentasche.

Hörgenuss durch digitale Klangqualität

Ob Unterhaltungsliteratur, Sachbücher oder Zeitschriften – genießen Sie einfach alle Hörbücher nach Ihrem Geschmack. Jedoch kann Plextalk Pocket nicht nur Bücher im Daisy-Format vorlesen. Das Abspielen von Dateien im MP3- oder WAV-Format ist ebenfalls möglich. Dabei suchen Sie sich aus, ob Sie Hörbücher, Texte und Musik über den hochwertigen, eingebauten Lautsprecher oder über Ihren Kopfhörer genießen möchten.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

• Unterstützte Formate:

- DAISY2.02, ANSI/NISO Z39.86/DAISY3.0, Audio-Dateien MP3 (AMR-WB+)

• Diktierfunktion:

- Erstellen von Sprachnotizen
- Setzen von Lesezeichen und Überschriften im aufgenommenen Text
- Gezieltes Anspringen von selbst gesetzten Lesezeichen, Seiten, Überschriften, Notizen
- Vorlesen von TXT- und HTML-Dateien mit Hilfe der eingebauten Sprachausgabe

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Rufen Sie am besten gleich an unter Hotline: 02304-946 143 oder senden Sie uns eine E-Mail: info.reha@papenmeier.de

Technische Daten:

- Unterstützt SD-Karten bis zu 32 GB und USB Flash-Speicher (USB-Stick)
- Datentransfer ohne PC möglich
- Anschluss für Kopfhörer
- Anschluss für externes Mikrofon
- Akku Standzeit 10 Stunden
- Aufladbare Batterie über Wechselstromadapter und USB

Abmessungen: 112 x 55 x 16 mm (H x B x T)

Gewicht: 110 g

Plextalk Pocket ist in schwarz oder weiß lieferbar!

Lieferumfang:

- Plextalk Pocket
- Ohrhörer
- Netz-Adapter
- Eingebautes Mikrofon
- Integrierter Lautsprecher
- 2 GB-SD-Karte
- Kleine Tragetasche
- USB-Kabel zum Anschluss an einen PC
- Kurzes Kabel zum Anschluss eines USB-Sticks
- Bedienungsanleitung auf CD
- Kurzanleitung in Schwarzschrift

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304 946-0 · Fax: 02304 946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304 946-143



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 10.11 R3755.432