

JAWS-Modul PHILIPS SOPHO SuperVisor 60E

Das JAWS-Modul PHILIPS SOPHO SuperVisor 60E ist eine von Papenmeier entwickelte intelligente Software-Erweiterung des Bildschirmleseprogramms JAWS für Windows, die in Verbindung mit Braillezeilen der BRAILLEX EL-Serie Blinden optimales Arbeiten mit diesem Vermittlungs-Arbeitsplatz ermöglicht.

Speziell die Anpassung an das patentierte Navigationsverfahren der BRAILLEX EL-Geräte garantiert schnelles und effektives Arbeiten.

Funktionalität

- Bedienbarkeit aller am Telefon-Vermittlungsplatz verfügbaren Funktionen und Anzeigen, wie z. B.:
 - Anrufsteuerung
 - Wartereihe
 - Gesprächsstatus
 - Anlagenstatus und Alarme
 - Erweiterte Wahlwiederholung
 - Notizfunktionen
 - Gebührenerfassung
 - Rufjournal
- Vollständige Bedienbarkeit der integrierten oder externen Datenbankabfrage
- Pflege der zum Telefon-Vermittlungsplatz gehörenden oder externen Datenbank
- Nutzung und Unterstützung weiterer am Telefon-Vermittlungsplatz installierter Software, wie z. B. Office Produkte

Optimierter Arbeitsablauf

Mit dem JAWS-Modul zu Ihrem Telefon-Vermittlungsplatz erreichen Sie hohe Effektivität bei einfachster Handhabung. Gerade an einem Vermittlungsplatz sind schnelle und präzise Reaktionen gefragt!

- Durch **automatische Präsentation des aktuellen Gesprächsstatus** entfällt aufwändiges Navigieren und Sammeln von Informationen in der Applikation.
- **Maximale Geschwindigkeit** erreichen Sie durch die optimierte Tastaturbedienung und Nutzung der Routingtasten.
- Durch Vereinfachung von Funktionen des Arbeitsplatzes durch **Makrosteuerung** wird die Effektivität nochmals gesteigert.
- Die **direkte Wahl** aus anderen Applikationen mit nur einem Tastendruck, z. B. an der Braillezeile, wird mit dem JAWS-Modul PHILIPS SOPHO SuperVisor 60E erst möglich.

Highlights im JAWS-Modul PHILIPS SOPHO SuperVisor 60E

- automatisierte Präsentation der Wartereihen
- individuelle Zusammenstellung der Wartereihenanzeige möglich
- Schnellerkennung eingehender Anrufarten
- keine Navigation erforderlich aufgrund automatisierter, logischer Präsentation
- schnelle Erkennung des Gesprächszustands
- Direktwahl auch aus anderen Datenbanken und Programmen mit dem CT-Modul
- Ausführung von Befehlen mit Routingtasten oder Tastenkombinationen

Systemvoraussetzungen

Als Voraussetzung wird ein betriebsfähiger PC-Vermittlungsplatz des Herstellers benötigt. Es ist keine proprietäre Schnittstelle der Telefonanlage erforderlich. Die Projektierung kann somit ohne Rücksicht auf die Hilfsmittel erfolgen. Auf dem PC des Vermittlungsplatzes wird lediglich JAWS für Windows und das erforderliche JAWS-Modul installiert. Die Braillezeile wird an eine freie serielle oder USB-Schnittstelle angeschlossen.

Lieferumfang

- JAWS-Modul Philips SOPHO SuperVisor 60E auf CD
- Handbuch in Schwarzschrift
- Handbuch in Braille

Zu einer kompletten Anpassung des PHILIPS SOPHO SuperVisor 60E-Vermittlungsplatzes für Blinde gehören zusätzlich:

- JAWS für Windows (Bildschirmleseprogramm)
- Eine Braillezeile vom Typ BRAILLEX EL, z. B. BRAILLEX EL 80s
- Die Schulung der Hilfsmittel in Verbindung mit dem Vermittlungsplatz erfolgt nach Bestellung und Absprache von speziell ausgebildetem Personal unserer Firma
- Überdies empfehlen wir eine umschaltbare Sprechgarnitur für Telefonie und PC

Möchten Sie mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne ausführlich. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte · Deutschland
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304-946-118

JAWS-Modul PHILIPS SOPHO SuperVisor 60E

Intelligente Software
gewährleistet die individuelle Lösung



PAPENMEIER

Technologie für Blinde und Sehbehinderte