

Victor Reader Stream

Der Daisy-Player, der mehr kann!

399,- €
(inkl. 19 % MwSt.)



PAPENMEIER

Victor Reader Stream – das kleine, leistungsstarke Daisy-Talent

Immer dabei und jederzeit verfügbar

Während einer Zugfahrt oder auf einem Spaziergang – mit dem Victor Reader Stream können Sie überall, wo Sie gerade möchten, ein wenig schmökern oder Musik hören.

Ihre mobile Bibliothek

Kopieren Sie Ihre Lieblings-Daisy-Hörbücher, Dateien im txt- oder HTML-Format oder MP3-Dateien von Ihrem PC auf die SD-Speicherkarte des Victor Reader Stream.

Komfortable Bedienung

Durch die schnelle Reaktion auf einzelne Tastenbetätigung blättern Sie ohne Verzögerung in komplexen Fach-, Schul- oder Kochbüchern sowie Zeitschriften. Ein direktes Anspringen des gewünschten Kapitels oder einzelner Seiten ist über die Zifferneingabe möglich. Schnelles Setzen und Auffinden von Lesezeichen verstehen sich von selbst. Einstellung von Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit und Klang, Tonhöhenkontrolle, Zeitsprungfunktion, 'Schlummerfunktion' mit programmierbarer Einschlafzeit sowie das Abfragen der aktuellen Leseposition runden die ausgereifte Funktionalität ab.

Nützliche Diktierfunktion

Sie möchten eine Anmerkung zum gerade gehörten Daisybuch machen? Kein Problem! Sprachnotizen mit internem oder externem Mikrofon erlauben sogar das Aufnehmen in lauter Umgebung oder im Flüsterton.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick: Volle MP3-Player Funktionalität:

- Ansage von MP3-Ordner und Dateiname
- Programmierung von Zufallsgenerator oder Wiederholfunktion für das Abspielen von MP3 Dateien über Menü
- Wird für den Dateitransfer von Microsoft Windows als externes Standardlaufwerk erkannt
- Tastensperre
- Abspielen von Dateien im Txt- und HTML-Format

Diktierfunktion über internes oder externes Mikrofon:

- Erstellen von Sprachnotizen
- Anmerkungen zum jeweiligen Daisybuch
- Setzen von Lesezeichen im aufgenommenen Text
- Gezieltes Anspringen von Überschriften/Notizen
- Die eingebaute Sprachausgabe ermöglicht das Vorlesen von Txt-Dateien

Weitere Vorteile:

- Formschönes Gehäuse
- Victor Reader Stream ist nach dem Einschalten sofort betriebsbereit
- Keine Geräuschkulisse und kein Verschleiß durch elektromechanische Laufwerke
- Abfragemöglichkeit der aktuellen Akkuladung
- Sehr lange Akkulaufzeit (mindestens 15 h)
- Integriertes Handbuch und Hilfefunktion

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Rufen Sie am besten gleich an unter 02304-946 143 oder senden Sie uns eine E-Mail.

Hardware:

- Interner Lautsprecher
- Anschluss an PC via USB
- 3,5 mm-Anschluss für Kopfhörer
- 3,5 mm-Anschluss für externes Mikrofon
- Lithium Ionen Akku
- Anschluss eines USB-Sticks
- Internes Ladeteil
- Akku Ladezeit 4 Stunden
- Akku Standzeit 15 Stunden

Abmessungen: 117 x 66 x 22 mm

Gewicht: 180 g

Lieferumfang:

- Victor Reader Stream mit eingebautem Mikrofon, Lautsprecher und Lithium Ionen Akkupack
- Inklusive 2 GB SD-Karte
- Netzteil zum Aufladen des Akkus
- Kleine Transporttasche
- Ohrhörer
- Langes USB-Kabel für die PC-Verbindung
- Kurzes USB-Kabel für die Verbindung mit einem USB Memory-Stick
- CD mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung in Schwarzschrift und Stream Begleit-Software

Wir sind Mitglied im



PAPENMEIER

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de
Hotline: 02304-946-143



Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
WW 08.11 R3755.4.26